

快速操作指南



為持續提供更好服務,產品功能將不定時升級更新 詳細説明請掃描右側QR Code完整操作指南

遙控器按鍵說明(紅外線)

編號

0

遙控器按鍵

電視機按鍵區



	0	機上盒開關	開啟或關閉機上盒
	8	上頁	向上翻頁鍵
	❹ 播放/暫停 持		播放/暫停
	6	下頁	向下翻頁鍵
	6	搜索	按此鍵進入自動搜索界面
	0	VOD	無功能
	◎ 電視/音樂 電視/音樂的		電視/音樂的切換鍵
	● 靜音 靜音功		靜音功能 [,] 再次按下即取消靜音
	0	列表	進入節目列表窗口
	0	聲道	聲音選擇 : 左聲道、右聲道、立體聲的切換鍵 語言選擇 : 音軌之間切換
	Ð	目錄	主選單的快捷鍵
	B	退出	按下此件退出當前狀態
	Ø	上/下/左/右	移動畫面(層)、選定;看電視頻道時可檢視 頻道列表、搜尋頻道、切換上一個頻道或下一 個頻道之節目資訊
	G	確認	確認鍵
	6	音量	調整電視機音量
	Ū	字幕	節目字幕切換
	ß	頻道	頻道切換
		數字 (0-9)	節目號輸入或選單操作中的數字和字符輸入功能
	œ	顯示	顯示節目訊息
		速換	速換快捷鍵
		紅鍵	列表:節目列表
		綠鍵	資訊:節目資訊信息
	20	黃鍵	信箱:電視信箱鍵
		藍鍵	EPG : 開啟電子節目表單

功能説明

電視機按鍵區

遙控器按鍵說明(藍芽)



編號	遙控器按鍵	功能説明
0	電視機按鍵區	電視機按鍵區
0	機上盒開關	開啟或關閉機上盒
	列表	節目列表
	資訊	節目資訊信息
3	信箱	檢視電視信箱鍵
	EPG	開啟電子節目表單
4	資訊源	電視機之訊號源鍵
6	雙語	語言選擇切換
6	聽音樂	廣播音樂頁面
0	APP	應用程式列表
8	Google Assistant	Google助理 [,] 透過語音裝置提供協助
9	設定	遙控器設定
0	上/下/左/右	移動畫面(層) [,] 可檢視頻道列表、切換上一個 頻道或下一個頻道之節目資訊
	ОК	確認鍵
0	返回	回到上一頁選單
Ð	主選單	進入功能主選單
ß	電視	切換回有線電視
1	音量	調整電視機音量
ß	字幕	節目字幕切換
0	靜音	靜音功能 [,] 再次按下即取消靜音
Ø	頻道	頻道切換
	倒轉	倒退播放
13	播放/暫停	播放/暫停
	快轉	加速播放
Ð	YouTube	進入Youtube頁面
20	Google Play	進入Google Play頁面
	數字 (0-9)	節目號輸入或選單操作中的數字和字符輸入功能
2	i	資訊信息
	速換	快速切換上一頻道

機上盒首頁畫面功能介紹



● 系統功能 (由左至右)

- 💽 搜尋: 螢幕鍵盤輸入搜尋文字或使用遙控器的 [Google Assistant] 鍵 🖬 進行語音搜尋。
- 💽 會員中心 : 查看最新訂閱狀態。
- 💿 訊息:查看系統發送最新訊息。

2 溫度 / 日期 / 時間(由左至右)

3 主選單

・首頁:點選回到首頁畫面,可觀看推薦影片、節目、Apps 等精選內容。

按下遥控器【首頁】鍵 🚺 也可直接返回首頁。

- ·數位電視:點選可觀看頻道節目、瀏覽頻道節目資訊、使用 PVR 智慧錄影相關功能。
- · Apps: 點選可進入 Google Play Store,可下載喜歡的 Apps 在電視上享受個人化影音娛樂。
- · YouTube: 點選後即可在電視上觀看 YouTube 影片及節目。
- 生活資訊:點選後即可了解社區服務、公共資訊、門診資訊即電影資訊等。
- · 音樂廣播:選後即可收聽各類音樂頻道。

機上盒功能介紹

YouTube

切換主選單「YouTube」進入頁面,按下遙控器【YouTube】鍵 [Woute] 並示可立即收看影片及節目。





生活資訊

- 切換主選單「生活資訊」了解更多公共資訊。
- ·電影場次:電影時刻資訊,即刻搜尋不漏接
- · 空氣品質:即時了解空氣品質資訊
- ·世新新聞:嘉義在地新聞
- ·醫療看診:醫院門診資訊,即實現況免排隊
- ·停車資訊:嘉義停車資訊,讓您停車更省時
- ·統一發票:即時發票兑獎
- ·訪客資訊:提供社區專屬服務,即時掌握拜會訪客



音樂廣播

切換主選單「音樂廣播」收聽各類型音樂歌曲,按下 遙控器【聽音樂】鍵 📑 亦可進入。

音樂類型:

- ・現在流行
- ・華語推薦
- ・西洋快遞
- ・日韓精選
- ・輕鬆小品
- ・情境音樂



Android TV™ 裝置服務特色

內建Chromecast built-in™支援行動裝置投放畫面至電視螢幕

請依以下步驟操作:

- 步驟1. 請先確認欲投放之行動裝置與本機上盒使用 相同 Wi-Fi 連線
- 步驟2. 開啟支援 Chromecast built-inTM 功能的行動 裝置應用服務(Apps),如:YouTube、Netflix… 等,並點選 Chromecast built-inTM 功能 5
- 步驟3. 連接裝置請選取機上盒「STB-6252C」, 連接成功後即可於電視螢幕上同步顯示應 用服務畫面,並播放其影音內容



遙控器支援 Google Assistant 語音裝置

請依以下步驟操作:

- 步驟1. 請先確認遙控器已配對為藍牙遙控。
- 步驟2. 按下遙控器 【Google Assistant】鍵 eg, 電視 畫面會出現 "你可以説…"的提示
- 步驟3. 待遙控器指示燈亮起,對準遙控器上方收音孔, 説出欲搜尋的關鍵字
- 步驟4. 隨後將會顯示所有本機上盒已安裝的應用程式 下,建議的搜尋結果



在 Google Play 下載喜歡的 Apps

請依以下步驟操作:

- 步驟1. 請先確認已完成 Google 帳戶設定
- 步驟2. 於主選單中選擇【Apps】[,]可透過以下方式 瀏覽及下載 Apps
 - ·透過 Google Assistant 搜尋您所想要的Apps
 - ・進入 Google Play Store,瀏覽及下載商店內 的 Apps



各項資訊設定

Google 帳戶設定

本機上盒使用 Android 系統[,]為完整使用更多方便服務[,]強烈建議首次使用時[,]進行 Google 帳戶設定 [,] 登入使用 Google Play Store [、] YouTube …等 Google 相關服務。

您可從首頁系統功能中之「設定」 💽 > 「Android 設定」 > 按下遙控器【OK】鍵 💿 [,]進入 Android 設定頁面後 [,]前往「設定」中之「帳戶與登入」 [,]直接登入或選擇「新增帳戶」 [,]隨後依照螢幕畫面 指示操作即可完成 [。]



個人認證碼 (PIN碼) 設定

錼	③ ④ の C532C 07-16151 16:20 (2014) 首為 附位電視 Apps Youtube 生活資訊 音樂県橋	系統設置				系統設置	個人認證碼	
	OEN? RUNNING	基 Android 総定		16日編編 日 親子現設定	收祝率捐查投置 	an Associate	精輸入值人總統國	
		▲ 相人調報 ● 新放船定	日 日人記述明	iii Birkez	110 111 111 111	A BARA		
	ВВС ВВС КАКА Каката Каката Власк Власк			し 频道資訊提示時間			稲定 取消	

親子鎖設定

於主選單中「設定」「親子鎖設定」,進行「收視級別控制」、「分類控制」及「時間控制」。 ・收視級別控制:

限制級:未滿18歲之人不宜觀賞。

輔15級:未滿15歲之人不宜觀賞。

輔12級:未滿12歲之人不宜觀賞。

保護級:未滿6歲之兒童不宜觀賞,6歲以上未滿12歲之兒童需父母、師長或成年親友陪伴輔導觀賞。

- ·分類控制:設定頻道分類的觀賞限制。
- ·時間控制:設定特定時段的觀賞限制。



客戶機上盒簡易狀況排除



注意 如果您在使用中遇到問題,請參考以下提供的方式排除問題。 若使用以下建議方式後仍無法解決您的問題,請播打服務專線。

錯誤代碼	問題	解決方法
E002/E007	智慧卡異常	1.請拔插電源線,讓機上盒重新授權 2.如仍未恢復,請來電服務專線
E009	智慧卡未插入	1.請取出智慧卡片,用布或橡皮擦擦拭晶片後,依指示方向重新 拔差置入 2.如仍未恢復,請來電服務專線
E015	未訂購本節目 [,] 欲知詳情請按藍色鍵	1.若想訂購此節目,請來電服務專線詢問 2.若不想訂購可切換頻道離開
E200	無訊號或訊號不良	1.請檢查機上盒右後方CABLE線是否鬆脱或未鎖緊 2.請重開機上盒左後方電源開關或拔電源線 3.如仍未恢復,請來電服務專線
	畫面呈現無訊號 [,] 全黑或藍色	1.請確認電視機及機上盒(綠燈)都需在開機狀態 2.請重開機上盒左後方電源開關更新 3.檢查機上盒與電視機連接的輸出線 [,] 是否鬆脱或重新接上 4.請按【訊號源】或【TV/AV】切換至電視機的輸入源 (AV或HDMI) 5.如仍未恢復,請來電服務專線
無錯誤代碼	機上盒畫面有聲無影或有影無聲	1.請重開機上盒左後方電源開關更新 2.檢查機上盒與電視機連接的輸出線,是否正確或重新接上 3.如仍未恢復,請來電服務專線
之狀況	機上盒收看中出現畫面停格或馬賽克	1.請重開機上盒左後方電源開關更新 2.請檢查機上盒右後方CABLE線是否未鎖緊 3.如仍未恢復,請來電服務專線
	機上盒畫面呈現書入親子密碼	1.請輸入預設密碼0000或您設定的密碼 2.若仍然不能收看,請來電服務專線
	機上盒畫面只能收是CH2/3/4	1.請重開機上盒左後方電源開關更新 2.若仍然不能收看 [,] 請來電服務專線
	進入主選單後按OK [,] 書面全 里僅剩下方資訊列	1.請重開機上盒左後方電源開關更新 2.若仍然不能收看,請來雷服務專線

產品規格

產品名稱與型號	4K智慧連網機上盒 STB-6252C			
額定電壓/頻率	AC 100-240V/50-60Hz			
額定輸入電壓/電流	DC 12V/1.5A(總額定消耗功率為18W)			
輸入調諧器及解調器	輸入頻率範圍: 258~804MHz 傳輸符碼率(Symbol Rate):4~6.952MS/s 調解方式:64QAM/128QAM/256QAM			
視訊解碼	MPEG-2 up to MP@HL,MPEG-4 part 2 SP and ASP H.264/AVC up to HP@L4.2(1080p60) H.265/HEVC 4Kx2Kp60	4K@60fps,4K@30fps 1080I/P 720P,480I/P,NTSC		
音訊解碼	MPEG1/MPEG2/MPEG4	Sterep/Joint Stereo/Single Mono/Dual mono AC3/ EAC3 loop through to SPDIF/HDMI		
輸入/出介面	RF、USB 3.0 PVR使用 [,] USB 2.0 不開放使用此為工程人員Debug、HDMI、AV、Smartcard、S/PDIF、 Ethernet、IR Extender In、DVB-C			
製造商名稱/地址/電話	仁大資訊股份有限公司/新北市五股區五工三路118號/(02)22982958			
生產地/年份	中國/2021			
製造號碼	006252012022			

安全操作說明

數位機上盒僅應用於接受數位電視服務的影像、聲音和資料。請勿使用數位機上盒作為其他用途。

- 1. 請確保您的數位機上盒不被任何液體浸溼,保持數位機上盒乾燥。
- 2. 數位機上盒使用過程中,設備發熱屬正常現象,請置於通風處。
- 3. 數位機上盒如果不能順利散熱,壽命會縮短,也可能造成危險。請確保數位機上盒的散熱板不被其他的東西覆蓋,也 請勿把數位機上盒放在其他熱源附近。
- 4. 請確保數位機上盒和四周有10公分以上的距離,以利空氣流通。
- 5. 如果您長時間不使用數位機上盒(例如外出渡假),請將數位機上盒的電源線插頭拔離插座。
- 6. 當雷擊時,即使您關閉數位機上盒,它可能還是會從電源線傳來的突波所損壞。所以當打雷的時候,請拔掉電源線。
- 7. 數位機上盒的遙控器可以用乾的軟布擦拭清潔,請勿用濕布或化學藥劑。
- 8. 用過的電池請勿任意丟棄,應按照環保相關法令加以回收。
- 9. 要使用數位機上盒,您必須申裝有線電視服務。
- 10. 數位有線電視服務安裝相當專業,最好請專業的工程人員到府上為您作安裝的工作。

警告

根劇NCC低功率電波幅射性電機管理辦法規定:

- 取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設 計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至 無干擾時方得繼續使用。
- 3. 前述合法通信, 指依電信管理法規定作業之無線電通信。
- 4. 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

最大MPE值: 0.129 mW/cm2

版權

凡本著作任何圖片、文字及其他內容,未經同意授權者,均不得擅自重製、仿冒或以其他方式加以侵害,如一經查獲, 必定追究到底,決不寬貸。



Google 、Google Play 、YouTube 、Android TV 及其他相關記號與標誌皆為Google LLC的商標

服務專區

📞 電話:(05)3205888

- 🔘 地址:嘉義縣中埔鄉中山路5段505號
- ff 旺TV數位有線電視









